

## Montage af træklods til skydedøre med lås

Ved køb af skydedøre med lås følger denne montage vejledning med. Følg punkter i numerisk rækkefølge, for at opnå det bedste resultat.

### 1. Du skal bruge:

#### Materialer:

- 2 stk. skruer på 60 mm.

#### Værktøj:

- Skruemaskine
- Bits 20
- Stjerne bits
- 4 mm træbord

### 2. Afmonter sort plastik klods:

Skrue den sorte plastik klods af indbygnings modulet, og monterer denne på den vedlagte træklods.

### 3. Monter vedlagt træklods:

For bord 2 stk huller i træklods, og skru derefter denne på indbygningsmodulet.

Husk at sætte den det samme sted som den sorte plastik klods sad på indbygningsmodulet.

### 4. Test af døren:

Skub skydedøren ind i indbygningsmodulet, så den forsvinder. Tjek at døren ikke lukker helt i, men forbliver 4-5 cm ude i åbningshullet, så roset ringen stadig kan nås.

Hvis dette kan lade sig gøre, er montagen rigtig udført, og modulet kan færdiggøres.

