

Ståldøre

Montagevejledning

Indvendige/udvendige ståldøre

Introduktion

For at opnå det bedste resultat med en ståldør fra Safco, skal døren monteres af en kvalificeret håndværker. Små fejl ved montage kan have store indvirkninger på brugen af døren. Ved montage af ståldøren i en ydre mur, skal der træffes rimelige foranstaltninger, for at beskytte maling mod sne, regn og sol.

Montage

Døren skal monteres så den ikke udsættes for direkte sollys og vand. Dette kan løses ved et udhæng, eller at døren ikke monteres i direkte facade, så den beskyttes mod vand.

Mørke farver

Produkter overfladebehandlet i mørke farver som NCS S 7500 og mørkere kan, når de udsættes for meget direkte sollys og stærk varme, være genstand for krumning samt skader i overfladebehandlingen.

Dette indebærer, at reklamationsret og garanti på formstabilitet og overfladebehandling, som normalt gælder ved køb af Safco døre, ikke længere er gældende, såfremt de udsættes for ovennævnte.

Værktøj og redskaber

Ståldøre kan leveres med og uden adjufix montage bolte. Denne vejledning tager udgangspunkt i ståldøre med adjufix montage bolte (Se billede). Hvis døre leveres uden adjufix montage bolte, bruges kiler og klodser i stedet. For justering af adjufix, bruges 10 mm unbrako nøgle. Karmskruer skal monteres igennem adjufix boltene. Plastpropper medfølger til hullerne i karmen.



ADJUFIX BOLTE
FOR LET MONTERING

Installationen

1. Før installationen af døren, skal følgende tjekkes:
 - a. Mål på døren passer med det bestilte, og i det murhul der er i væggen. Hullet skal være 20 mm bredere i bredde og højde. Der skal være plads til, at der på væggens yderside kan tættes med vandtæt fuge på alle 4 sider af karmen (**også under bundstykket**).
 - b. Skader eller fejl på døren fra transport (Ved transportskade se Salgs- og leveringsbetingelser)
2. Ved montage af ståldøren, er det vigtigt at overfladen ikke beskadiges.
3. Installer nu ståldøren i murhullet. Dette gøres i følgende rækkefølge:
 - a. Hægt døren af karmen
 - b. Opklods bundstykke, til karmen er i vatter
 - c. Juster adjufix til hængselsiden er i lod, og luften mellem karm og murfals er ensartet.
 - d. Forbor hul igennem adjufixen, og skru derefter karmskrue i hullet i hængselsiden. Dette gøres ved alle adjufix bolte i hængselsiden.
 - e. Døren hæftes på karmen
 - f. Adjufix på karmens låseside justeres, indtil karm og dør slutter korrekt og ensartet (åben og luk dør, og tjek låsepål i slutblik)
 - g. Herefter fastgøres låsesiden med karmskruer

- h. Monter derefter de vedlagte plastpropper i alle forborede huller
 - i. Bundstykket understøttes med plastklodser, så det ikke giver sig
4. Luft mellem karm og murfals skal fyldes med følgende:
- a. Isolering
 - b. Bagstop
 - c. Elastik fuge (Brandfuge skal bruges, hvis der er brandkrav til døren)
5. Installationen er nu færdig
6. Efterjustering
- a. Efter få måneders brug, kan en efterjustering være nødvendigt
 - b. Dette gøres ved at justere på karmskruer/adjufix, som beskrevet ovenfor.

